



Filtration. La filtration s'effectue au travers d'une cartouche filtrante en tôle inox. Lorsque l'élément filtrant est colmaté, le pressostat détecte le différentiel de pression entre l'entrée et la sortie et déclenche le cycle de nettoyage.

Nettoyage. Le nettoyage est réalisé par contre lavage : l'électrovanne s'ouvre et la dépression qui se crée entraîne un retour de l'eau accumulée dans le réservoir à membrane. L'eau concentrée en impuretés est évacuée en dehors du filtre.